



- FU Paramter**
- F111 = 50 Maximalfrequenz
 - F112 = 0 Minimalfrequenz
 - F114 = 20 Startrampe
 - F115 = 20 Stopprampe
 - F203 = 0 Frequenzquelle Tasterfeld
 - F208 = 0 Startoption
0=Tasterfeld; 1=Klemme DI3
 - F300 = 5 Relaiskontakt Laufstatus
 - F318 = 15 Startsignal an DI3
 - F707 = Überlastkoeffizient
 - F801 = Nennleistung (kW)
 - F802 = Nennstrom (V)
 - F803 = Nennstrom (A)
 - F805 = Nenndrehzahl (U/min)

Einspeisung: 3Ph~ 400V/230V / N / PE / 50Hz
 Vorsicherung max.: 80A
 Steuerspannung: 230V AC

Betriebsmittelliste

BMK	Hersteller	Artikelnr.	Funktion
F1	ABB	40375124	Sicherung Gehäuselüfter
M2	FIN	40751442	Gehäuselüfter
Q1	ABB	40734212	Hauptschalter
T1	PARKER SSD	45110757	Frequenzrichter

Wenn Hygrostat oder Thermostat zum Starten verwendet werden, muss der Parameter F208 auf den Wert 1 gestellt werden.